Verbundabdichtungen:
Abdichtgarnitur komplett unter
der Estrich-Oberkante



Neuer HL Bauschutz

kombiniert mit

HL Abdichtgarnituren

HL

Neuer Bauschutz von HL
kombiniert mit HL Abdichtgarnituren für Verbundabdichtungen

- ✓ Einfaches Verfliesen: Gesamte Abdichtung liegt unterhalb der Estrich-Oberkante.
- ✓ Vorgesehenes Gefälle bleibt vollständig erhalten.
- ✓ Kein Erhöhen des Estrichs (mit Fliesenkleber) nötig.
- ✓ Weniger Arbeitszeit, weniger Materialverbrauch.
- ✓ 100 % dicht: problemloses Einbinden des Ablaufs in die Feuchtigkeitsabdichtung.
- ✓ Faltenfreie Montage der Abdichtgarnitur.
- ✓ Optimaler Übergang zwischen Estrich und Ablaufkörper.
- ✓ Sicherer Schutz in der Bauphase.



HL

MONTAGE

Neuer Bauschutz:

- ✓ Estrich auf Höhe der Bauschutz-Oberkante abziehen.
- ✓ Estrich aushärten lassen.



HL

MONTAGE

Neuer Bauschutz:

- ✓ Bauschutz entfernen.
- ✓ Dichtflansch innen reinigen.
- ✓ Ablaufkörper liegt ca. 1 cm unterhalb der Estrich-Oberkante.
- ✓ Übergang von Estrich zu Flansch verläuft schräg abfallend.

MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ 1 Montageanleitung
- ✓ 1 Dichtring
- ✓ 1 Edelstahlring
- ✓ 6 Schrauben
- ✓ 1 Montaplast B Folie

MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ Dichtring in die Ringnut des Dichtflansches einlegen.

MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ Montaplast B Folie auflegen.





MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ Edelstahlring einpassen.
- ✓ Oberseite beachten.

MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ Edelstahlring anschrauben.

HL

MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ Dichtgarnitur liegt unterhalb der Estrich-Oberkante.



MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ Verbundabdichtung vollflächig unter der Folie auftragen.

MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ Folie andrücken.

MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

✓ Folie glätten.

HL

MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ Verbundabdichtung vollflächig auftragen.

MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ 100% dicht: in die Verbundabdichtung eingebundener Ablaufkörper.

MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ Problemloses Fliesen möglich: die gesamte Abdichtgarnitur liegt unterhalb des Estrichs.

MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ Aufsatz ablängen.
- ✓ Bauschutz entfernen.

MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ Aufsatz ohne Dichtung einsetzen.
- ✓ Verfliesen.

MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ Baustützrahmen entfernen.



MONTAGE

Dichtgarnitur HL83M:

- ✓ Einlaufrost einsetzen.
- ✓ Klick-Klack System: Einlaufrost andrücken bis er in den Rahmen einrastet.