

69P/1

Wpust dachowy >remontowy> z kołnierzem z PVC do przyłączenia kołnierza izolacyjnego z PVC dla DN110, z koszem na liście d 180 mm do szybkiej i fachowej rekonstrukcji starego wpustu dachowego. Do starego wpustu dachowego (pionowe odejście) zgodnie z instrukcją należy jedynie >włożyć> nowy wpust >remontowy>.